


# Easy One Touch 6

CD Slot Mount

User Manual



# Easy One Touch 6

CD Slot Mount

User Manual

	English .....	04
	French .....	10
	Italian .....	16
	German .....	22
	Spanish .....	28

# Index


For optimal mounting, please follow the detailed instructions within this manual when using the Easy One Touch 6. iOttie is not liable for damages due to product misuse.

**01 Product Information**  
At a Glance  
Product Specifications

**02 Installation**  
Attaching the Mount  
Adjusting the Mount  
Easy One Touch Mechanism


# 01 Product Information

## At a Glance




## Product Specifications

Item	Specification
Length	4.1"
Width	4.31"
Height	4"
Weight	3.57 oz



! Universal design fits all smartphone and case combinations.

! Mount rotates 360° for optimal viewing angles.




## 02 Installation


### Assembling the Mount

Remember to remove all CDs from the CD player before using your Easy One Touch 6 to avoid possible damage to the product and your vehicle.

1. Connect the mount cradle to the CD slot connector, then tighten the cradle knob.



2. Insert the mount into the CD slot.





! Note: The CD slot connector is designed to bend slightly. You may need to press down on the top rubber support when inserting the mount into your vehicle's CD slot.

## Adjusting the Mount


### Cradle Knob

To rotate the cradle, loosen the cradle knob. Tighten to lock into desired position.



### Bottom Foot

To adjust the bottom foot, pull it down or push it up. There are 5 total height settings.




## Easy One Touch Mechanism


The Easy One Touch lock and release mechanism makes it simply to mount and retrieve your smartphone in seconds.

### [ Mounting ]

1. Squeeze the release bars.




2. Press your device against the Easy One Touch trigger button. The mount's arms will automatically close on contact.



### [ Releasing ]

Squeeze the release bars again to release your device.



## Indice

Pour un montage optimal, veuillez suivre les instructions détaillées de ce manuel lorsque vous utilisez l'Easy One Touch 6. iOttie n'est pas responsable des dommages éventuels causés par une mauvaise utilisation du produit.

### 01 Informations du produit

Aperçu

Caractéristiques du produit

### 02 Installation


Fixation du support

Ajustement de l'assemblage

Mécanisme Easy One Touch


## 01 Informations du produit

### Aperçu




## Caractéristiques du produit

Article	Caractéristique
Longueur	10.41 cm
Largeur	10.95 cm
Hauteur	10.16 cm
Poids	101.21 g



! La conception universelle s'adapte à toutes les combinaisons de smartphones et d'étuis.

! L'axe pivote à 360° pour une visualisation optimale des angles.




## 02 Installation


### Fixation du support

N'oubliez pas de retirer tous les CD de leur emplacement avant d'utiliser votre Easy One Touch 6.

1. Connectez le support de montage au connecteur de la fente pour CD, puis serrez le bouton du support.



2. Insérez le montage dans la fente du CD.





! Remarque : Le connecteur de la fente pour CD est conçu pour se plier légèrement. Vous devrez peut-être appuyer sur le support en caoutchouc supérieur lors de l'insertion du support dans la fente pour CD de votre véhicule.

## Ajustement de l'assemblage


### Vis de support

Pour faire pivoter le support, desserrez le vis de support. Serrez pour verrouiller dans la position désirée.



### Bas du pied

Pour régler le pied inférieur, tirez-le vers le bas ou poussez-le vers le haut. Il y a 5 réglages de hauteur.





## Mécanisme Easy One Touch

Le mécanisme de verrouillage et de dégageur Easy One Touch facilite le montage et le retrait rapide des smartphones.


### [ Montage ]

1. Appuyez sur les bras de relâchement latéraux.
2. Appuyez votre appareil contre le bouton d'enclenchement Easy One Touch. Les bras de montage se ferment automatiquement au contact et maintiendront l'appareil au cours de la conduite.



### [ Libération ]

Appuyez sur les bras de relâchement latéraux avec une main et récupérez l'appareil.





## Indice

Per un montaggio ottimale, si prega di seguire le istruzioni dettagliate all'interno di questo manuale quando si usa il Easy One Touch 6. iOttie non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto.

### 01 Informazioni del prodotto

Sommario  
Specifiche del prodotto


### 02 Installation

Collegare il supporto  
Regolazione del supporto  
Meccanismo Easy One Touch




## 01 Informazioni del prodotto

### Sommario




## Specifiche del prodotto

Descrizione	Specifiche
Lunghezza	10.41 cm
Larghezza	10.95 cm
Altezza	10.16 cm
Peso	101.21 g



! Il design universale si adatta a tutte le combinazioni di smartphone e custodia.

! Il supporto ruota 360° per angoli di visione ottimali.




## 02 Installation


### Collegare il supporto

Ricordarsi di rimuovere tutti i CD dallo slot dei CD prima di utilizzare il Easy One Touch 6 per evitare possibili danni al prodotto e al veicolo.

1. Collegare la base di montaggio allo slot per CD connettore, quindi serrare la manopola della culla.



2. Inserire il montaggio nello slot del CD.





! Nota: il slot per CD connettore è progettato per piegare leggermente. Potrebbe essere necessario premere sul supporto in gomma superiore quando si inserisce il supporto nello slot per CD del veicolo.

## Regolazione del Supporto


### Manopola della base

Per ruotare la base, allentare la manopola della base. Serrare per bloccare nella posizione desiderata.



### Piede inferiore

Per regolare il piedino inferiore, tiralo verso il basso o spingilo verso l'alto. Ci sono 5 impostazioni di altezza.





## Meccanismo Easy One Touch

Il meccanismo di blocco e rilascio Easy One Touch semplifica il montaggio e il recupero degli smartphone in pochi secondi.


### [ Il montaggio ]

1. Premere i bracci laterali di rilascio.
2. Premere il dispositivo contro il pulsante di attivazione Easy One Touch. I bracci del supporto chiuderanno automaticamente al contatto e terranno il dispositivo durante il viaggio.



### [ Il rilascio ]

Premere i bracci laterali di rilascio con una mano e recuperare il dispositivo.



# Index

Befolgen Sie für einen optimalen Einbau die detaillierten Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie das Easy One Touch 6 verwenden. iOttie haftet nicht für mögliche Schäden, die auf Grund einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts entstehen.

## 01 Produktinformationen


Auf einen Blick  
Produktspezifikationen

## 02 Installation

Befestigung der Halterung  
Einstellung der Halterung  
Easy-One-Touch Mechanismus


# 01 Produktinformationen

## Auf einen Blick




## Produktspezifikationen

Daten	Spezifikation
Länge	10.41 cm
Breite	10.95 cm
Höhe	10.16 cm
Gewicht	101.21 g



! Das universelle Design passt zu allen Smartphone- und Hüllen Kombinationen.

! Die Halterung lässt sich für optimale Betrachtungswinkel um 360° drehen.




## 02 Installation


### Befestigung der Halterung

Denken Sie daran, alle CDs aus dem CD-Slot zu entfernen, bevor Sie Ihre Easy One Touch 6 verwenden, um mögliche Schäden am Produkt und Ihrem Fahrzeug zu vermeiden.

1. Verbinden Sie die Halterung mit dem CD-Steckplatz Stecker, und ziehen Sie dann den Wiegenknopf fest.



2. Setzen Sie die Halterung in den CD-Schlitz ein.





! Hinweis: Der CD-Steckplatz Stecker ist so konzipiert, dass er sich leicht biegen lässt. Möglicherweise müssen Sie die obere Gummihalterung nach unten drücken, wenn Sie die Halterung in den CD-Schlitz Ihres Fahrzeugs einsetzen.

## Einstellung der Halterung


### Wiegeknopf

Um die Wiege zu drehen, lösen Sie den Wiegeknopf. Anziehen, um in der gewünschten Position zu arretieren.



### Unterer Fuß

Um den unteren Fuß einzustellen, ziehen Sie ihn nach unten oder schieben Sie ihn nach oben. Es gibt 5 Höheneinstellungen.





## Easy-One-Touch Mechanismus

Mit dem Easy-One-Touch-Verriegelungs- und Freigabemechanismus können Sie Ihr Smartphone in Sekundenschnelle montieren und abholen.


### [ Einbau ]

1. Drücken Sie die Auslösungstaste ein.
2. Drücken Sie Ihr Gerät gegen die Easy-One-Touch-Auslösetaste. Die Arme der Halterung schließen sich bei Berührung automatisch und halten das Gerät während der Fahrt.



### [ Freigabe ]

Drücken Sie die Auslösungstaste mit einer Hand und holen Sie das Gerät ab.



# Índice

Para conseguir una fijación ideal, siga atentamente las instrucciones que se incluyen en este manual al usar el Easy One Touch 6. ¡Ottie no es responsable por posibles daños debidos al uso incorrecto del producto.

## 01 Información del producto

A simple vista

Especificaciones del producto

## 02 Instalación


Instalando el soporte

Ajuste del soporte

Mecanismo Easy One Touch


## 01 Información del producto

### A simple vista




## Especificaciones del producto

Elemento	Especificación
Longitud	10.41 cm
Ancho	10.95 cm
Altura	10.16 cm
Peso	101.21 g



! El diseño universal se adapta a todas las combinaciones de teléfonos inteligentes y estuches.

! El soporte gira 360° para obtener ángulos de visión óptimos.




## 02 Instalación


### Instalando el soporte

Recordar eliminar todos los CD de la ranura de CD antes de usar su Easy One Touch 6.

1. Conecte la base del soporte a la ranura para CD conector, luego apriete la perilla de la cuna.



2. Inserte el montaje en la ranura para CD.





! Nota: La ranura para CD conector está diseñada para doblar ligeramente. Es posible que deba presionar hacia abajo el soporte de goma superior cuando inserte el soporte en la ranura para CD de su vehículo.



## Ajuste del soporte


### Perilla de la horquilla

Para girar la horquilla, afloja la perilla de la horquilla. Afloja la perilla de la horquilla. Apriete para bloquear en la posición deseada.



### Pie inferior

Para ajustar el pie inferior, tire de él hacia abajo o empujelo hacia arriba. Hay 5 ajustes de altura.





## Mecanismo Easy One Touch

El mecanismo de bloqueo y desenganche Easy One Touch hace que sea fácil colocar y retirar teléfonos inteligentes en cuestión de segundos.


### [ Colocación ]

1. Presione las barras de liberación.
2. Presione su dispositivo contra el botón de activación del Easy One Touch. Los brazos de la montura se cerrarán automáticamente al entrar en contacto y sujetarán el dispositivo durante el viaje.



### [ Retirar ]

Presione las barras de liberación con una mano y retire el dispositivo.





The Easy One Touch 6 CD Slot Mount is backed  
by a 2 year warranty.

**iottie**